

USER MANUAL (ET Series)

(日本語)



#### FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The symbol indicates DC voltage.



RECYCLING: This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment ( WEEE ). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

# **ユーザーマニュアル** (日本語)

### 第1章 はじめに

1.1 製品概要	2
1.2 製品寸法	2
1.3 製品の外観	3
1.4 製品仕様	5
1.5 包装および付属品	5

# 第2章 操作ガイドライン

2.1 スキャン準備	6
2.2 作業モード	8
2.2.1 コンピュータモード (USB-PC)	8
2.2.2 プレゼンターモード(HDMI、オプション)	8

# 第3章 よくある質問とトラブルシューティング

3.1 PC モード	(USB) a	D問題		 9
3.2 プレゼンタ・	ーモード	(HDMI、	オプション)	 0

### 第4章 利用規約

4.1	販売サービスおよび保証	.1	1
4.2	連絡先	.1	2

### 第1章はじめに

1.1製品概要

CZUR スキャナは、スキャン速度が非常に速く、湾曲したページ、誤配置、汚ページを認 識し修正する機能と、スキャンしたページをより便利なフォーマット(PDF、検索可能な PDF、TIFF、またはテキスト文書)に簡単に変換する機能を備えた新しいタイプのインテ リジェントスキャナです。

CZUR スキャナは、独自のアルゴリズムを使用して、ページを自動的に処理することができ ます。これにより、スキャンが困難で非常に時間がかかる大規模な書籍でもすばやくスキャ ンしてアーカイブすることができます。たとえば、開いた本の湾曲したページを(レーザー 線を使用して)自動的に平坦化し、指紋を消去し、2 つのページを自動的に 2 ページに分 割して正しく配置、更に、ページの修正までできます。

本製品は同ランクの他のスキャナとは一線を画す、全く新しい技術を採用しており、ドキュ メントのデジタル化、アーカイブ、共有の複雑な仕事であってもスキャン時間を節約できま す。

1.2製品の寸法





# 1.3 製品の外観



- 1. マイクロフォン
- 2. ベース
- 3. トップケース
- 4. レーザー光
- 5. 垂直バー
- 6. LED輝度(高/低)
- 7. スキャン(次のスキャンを開始)
- 8. LCD(下記のLCD注意事項を参照)
- ビデオ録画インジケータライト 緑色のライトが点滅=録画中です。 緑色の消灯=ビデオ録画を停止しました。
- 10. スキャンインジケータライト
- 11. 電源インジケータランプ(白)
- 12. HD CMOSカメラ
- 13. LED照明
- 14. LED照明
- 15. 電源スイッチ
- 16. DC 9V=1.5A, AC volt 100-240V 50/60Hz
- 17. コンピュータ接続用USBケーブルへ
- 18. フットスイッチまたはハンドスイッチのUSBポート
- 19. ハンドボタンランプ (スキャン中)
- 20. ハンドボタン(次のスキャンを開始する)
- 21. フットペダル。新商品は古いタイプと同じ機能で、具体的に実際に受けたものを基準に しています。
- 22. サイドライトポート
- 23. サイドライトタッチスイッチ
- 24. ズームインとズームアウトボタン(HDMIモード専用)
- 25. HDMIポート(オプション:一部のモデルはHDMI機能がありません)

#### LCD 注意事項

- · LCD = 液晶ディスプレイ、フラットパネルディスプレイの一種。
- · PC に接続する時に、PC にアップロードするかどうかを表示します。



# 1.4 製品仕様

タイプ	モデル	ET Series		
基本特性	ピクセル	1,600~2,500 万		
	解像度	4608×3456~5824×4368		
	スキャン速度	≒1.5S		
	フォーマット	≤A3		
	ビデオフォーマット	MJPG		
	画像フォーマット	JPG		
	エクスポート形式	PDF/TIFF/WORD/EXCEL/ 検索可能な PDF		
設定パラメータ	プロセッサー	32 MIPS CPU/Dual core openrisc 32bit		
	DDR	1Gbit		
	レーザー光線	3 レーザー光線		
	LCD	0		
	MIC	0		
特定の機能	スマートスキャン	0		
	OCR	0		
	SDK	0		
	ソフトウェア機能	カーブの平坦化、専用指先の取り外し、スマートページング、 スマートチルト補正とオートクロッピング、オートスキャン。		
	サポートされているオペレーティ ングシステム	XP/Win7/Win8/Win10/Win11、32bit/64bit、 macOS 10.11 以上		

# 1.5 パッケージングと付属品

項目	仕様	数量 (個)
スキャナ	CZURスマートスキャナ	1
サイトライト	磁気コネクタ	1
ハンドスイッチ	USB インタフェース、1.2M	1
フットスイッチ	USB インタフェース、2.0M	1
USB ケーブル	USB インタフェース、1.5M	1
AC/DC 電源アダプタ	入力:AC100-240V-50/60HZ、出力:DC9V <b>==</b> 1.5A	1
文書マット	530*401*2.0MM	1
専用指先	左手、右手	2
CD-ROM	CD-R、D=120MM	1
入門ガイド	カラー印刷、100*83MM	1

### 第2章 操作ガイドライン

#### 2.1 スキャン準備

- スキャンまたは表示する予定のページに収まる大きさの表面(テーブル、机、またはカ ウンター)にスキャナを置きます。
- 2. ハンドボタンまたはフットペダルをスキャナの USB ポート (ベースの背面) に差し込み ます。
- 3. スキャナの前方に文書マットを広げます。「文書マット」の隙間がデバイスと揃っている ことを確認します。



- 4. ヘッド部分の LCD から文書マットが画面全体を覆っているかどうかを確認し、机の表面 またはスキャン対象外のものがスキャン内に含まれていないことを確認します。(画像処 理が適切に行われるように、文書パッドが画面全体を適切に覆われていることを確認す ることが非常に重要です)。
- 5. 注意事項
  - 大きなプロジェクト(書籍や複数の書類など)をスキャンする場合は、コンピュータ モード(USB-PC)を使用し、フットペダルを接続してスキャン処理を効率的にする ことをお勧めします。スキャン中にコンピュータを使用するとことで、スキャン画像の品質とプロフェッショナリズムを向上させるための追加編集機能を利用することが 出来ます。
  - 強い風や光の当たる場所で文書をスキャンしないでください。過度に明るい周囲照明は、ETレーザーラインの輝度に影響し、スキャン結果に悪影響を及ぼします。



- 書籍をスキャンするときは、ETスキャナの3本のレーザーラインが湾曲したページ 上になければなりません。そうしないと、スキャン結果に悪影響を及ぼします。
- 4) 指の取り外し機能が正しく機能するように、スキャニング中にページを押さえているときは、ET スキャナに付属の専用指先を着用してください。専用指先を着用しないと指の除去アルゴリズムに影響を及ぼします。
- 5) スキャンするときは、ご利用の用途に合わせて[フラットシングルページ]または [フェイスページ]の適切な処理モードを選択します。







紙端の自動認識



自動クロッピングとチルト補正







綴じられた用紙(本)の[面ペー ページ湾曲の自動認識 ジ]モード

湾曲したページの自動平坦化と 専用指先の除去(指先で)

- 雑誌、コート紙、その他の反射材をスキャンするときは、サイドライトを ON にして、 メインライトを OFF にしてください(上級者向け)。
- デバイスのフィルライトを点灯させて、クロスバーケーシングの影が映らないよう にしてください。
- 8) 身分証明書、雑誌、光沢のある紙や書籍をスキャンする場合は、反射を避けるために、トップライトとサイドフィルライト(ハイエンドバージョンのみ)を消灯させてください。

#### 2.2 作業モード

### 2.2.1 コンピュータモード (USB-PC)

- PC からスキャナを制御し、スキャンした画像を PC のディスクに格納します。

 PC に CZUR ソフトウェアをインストールします。同梱の CD または Web サイト http://www.czur.com→Support→ET Plus→Product Software から CZUR ソフトウェアを 入手してください (MacOS はウェブサイトからのダウンロードのみをサポートしています)

· スキャナベースから PC に USB ケーブルを接続します。 すべてをオンにします。

# 2.2.2 プレゼンターモード(HDMI、オプション)

1. 電源アダプターを使用してデバイスの電源を接続します。続いて、HDMI ケーブルでプロジェクター、TV、ホワイトボード機器などの表示機器へ接続します(デバイスと PC のUSB 接続は外してください)。

2. デバイスの「電源」ボタンを押すと、自動的にプレゼンターモードに入ります。

プロジェクター /TV へ信号が出力されない場合は、プロジェクター /TV の信号ソースを 「HDMI」へ切り換えてください。

3. 機能の解説

下部の「〇」と「一」ボタンは、6 段階で最高 12 倍へ表示画像をズームイン / ズーム アウトできます。

紙の位置や文字の方向を間違えた場合は、紙を調節してください。

# 🕼 CZUR

## 第3章 よくある質問とトラブルシューティング

#### 3.1 PC モード(USB)の問題

- スキャナの電源を入れることができません。LCD 画面と電源インジケータランプが暗い ままです。

- 電源接続に障害がある可能性があります。電源装置に電力が供給されていること、アダプタが正しく接続されていること、電源スイッチがオンになっていることを確認してください。
- ・ オン / オフスイッチを数回オン / オフに切り替えます。
- ソフトウェアをインストールすることができません。
- このソフトウェアは、Windows XP、7、8、10または11システムと一部のmacOSシステムでのみ動作します。また、間違ったスキャナシリアル番号を入力した可能性があります。
  ベースの下のスキャナシリアル番号を確認してください。シリアル番号に番号1(1)がないことに注意してください。
- ・ウイルス対策ソフトウェアが干渉している可能性があります。アンチウイルスまたはファイ アウォールのセキュリティレベルを一時的に下げるか、CZUR ソフトウェアのインストール 中にセキュリティレベルを一時的に解除してください。
- ・ソフトウェアのダウンロードに問題があります。ソフトウェアをもう一度ダウンロードし、ソ フトウェアをインストールする前に完全にダウンロードされていることを確認してください。

- シリアル番号エラー

スキャナのシリアル番号はベースの下にあります。シリアル番号に番号1(1)がないこと
 に注意してください。

- 最初にソフトウェアを使用すると、プレビューフレームに何も表示されず、スキャンできません

- ・すべての USB がしっかり接続されていることを確認してください。特に、スキャナと PC 間の接続を確認してください。
- ・PC の「デバイスマネージャー」がスキャナを認識していることを確認してください。 「Unknown Device」と表示された黄色の感嘆符が表示された場合は、右クリックしてド ライブを更新するか、デバイスを無効にし、再度有効にしてからソフトウェアを再試行し てください。
- ・「デバイスマネージャ」を入力し、他の「スキャナ」「カメラ」ドライバを無効にする
- · PCを再起動するか、別の PCを使用してみてください。

- スキャンした画像が歪んだり、フォントが捩れたり、その他のひずみがあります

- ・ 文書マットがずれている可能性があります。スキャナヘッドの下に正しく配置されていることを確認してください。この文書マットの枠内に収まらないものはスキャンできません。
- スキャンしたいものが大きすぎる可能性があります。文書マットの枠内に収める必要があります。
- ・プレビューエリアに干渉している可能性があります。あなたの手、ハンドボタンのコード、 携帯電話、ペンなどが、プレビューエリアにないことを確認してください。アルゴリズム が正しく動作するように、スキャンするプレビューエリアにはスキャンするドキュメントの みを置いてください。

=== 直流電圧を示すシンボル

3.2 プレゼンターモード(HDMI、オプション)

1. デバイスの電源がオンで HDMI ケーブルで表示機器(プロジェクターまたは TV)で表示機器へ接続されていますが、デバイスはプレゼンターモードに入れません。

CZUR

- コンピューターと USB ケーブル接続されていないか確かめてください。USB ケーブ ルと HDMI ケーブルがデバイスへ同時に接続されていると、コンピューターモード (PC との USB 接続)が自動的に有効になります。
- プロジェクターまたは TV の信号ソースが「HDMI」入力になっているか確かめてく ださい。
- 3)
- HDMI ケーブルまたは他の表示機器を交換してみてください。

「ズームイン」と「ズームアウト」ボタンはプレゼンターモード(HDMI)でのみ使

2. プロジェクターに表示されるコンテンツの向きが間違っているか、ズームインした後にコ ンテンツがすべて表示されません。

ビデオプレゼンターモードには回転と移動の機能はありません。表示対象の物体を回した り動かして、コンテンツを調整してください。

#### 第4章 利用規約

お客様各位、弊社製のスマートスキャナをお使いいただきありがとうございます。法的権利 を保護するために、以下の基準と注意事項を熟読し、遵守してください。

#### 4.1 販売後のサービスと保証

- この製品のすべてのアフターセールスポリシーは、販売国の法律および規制の対象となります。
- ・保証の範囲は、初期不良以外はスキャナデバイス、アダプタ、ハンドボタン、及びフット ペダルを対象としています。消耗品および外見は保証の対象外です。
- · 修理のために製品を送るときは、当社または当社の代理店にお問い合わせください
- 本製品のアップグレード及びバージョンアップに関する今後の通知はございません。当社は、上記案件に関する最終決定権を留保します。

保証範囲の例外:

- ·この製品は周囲温度が40℃以下の場所でのみ使用できます。
- 指定された作業条件(例えば、暑すぎたり湿気の多い場所)を超えた環境で、誤った 設置や製品の使用による不具合や損害。
- 本社以外のコンポーネントを使用した場合、またはユーザーがコンポーネントを自ら交換しようとした場合の損害。
- ・自然災害、事故、または人的要因による損害。
- 不適切な保管に起因する損傷。
- ・ユーザーが行った不正な修理、改造、または濫用による障害または損害。
- · 承認されていない修理センターによって行われた修理による損傷。
- ・ソフトウェアのインストールやソフトウェアの設定、またはコンピュータウイルスによる問 題や障害によって発生したその他のエラーや障害。

#### 4.2 連絡先情報

以下の方法でテクニカルサポートと情報を入手してください。

#### CZUR TECH CO., LTD.

9F, North Wing, West Block, PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Gaoxin South 7th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Room1001,10th Floor, Block A, No.32A Huoju Road, High-tech Industrial Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

E-Mail: support@czur.com Skype: support@czur.com www.czur.com

#### CZUR TECH CO., LTD.

9F, North Wing, West Block, PKU-HKUST ShenZhen-HongKong Institution, Gaoxin South 7th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Room1001,10th Floor, Block A, No.32A Huoju Road, High-tech Industrial Zone, Dalian City, Liaoning Province, China

Courriel: support@czur.com Assistance sur Skype: support@czur.com www.czur.com